



# HEMEL® Decor

## Краска-грунт для древесины

### Aqua Universal Primer

Описание продукта	Белая грунтовка на водной основе для последующей финишной отделки красками Breather Paint на водной основе и на основе растворителей.
Цвет	2010H Белый
Тип	На водной основе
Свойства	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Сохраняет способность древесины «дышать»</li><li>■ Улучшает адгезию для последующих рекомендованных покрытий</li><li>■ Предотвращает пожелтение основного покрытия при нанесении на смолистую древесину</li><li>■ Высокая укрывистость и эластичность</li><li>■ Экономичный расход</li><li>■ Безопасна для детей (сертификация EN 71-3)</li><li>■ Безопасна для экологии дома</li><li>■ Готова к применению</li></ul>
Размер упаковки	2.5 л; 15 л (по запросу)
Область применения	Подходит для любых деревянных элементов и конструкций на открытом воздухе и внутри помещений, кроме полов, террас, деревянных настилов и т.п. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Фасады, перголы, беседки, заборы;</li><li>■ Окна, двери, ставни, жалюзи</li><li>■ Стены, потолки, предметы интерьера, мебель</li><li>■ НЕ подходит для напольных покрытий</li></ul>
Физические свойства	Плотность (г/см <sup>3</sup> ): 1,24 ± 0,02 Вязкость (DIN6, 20 °C): 49" ± 2 ЛОС (г/л): 29
Срок годности	3 года в оригинальной закрытой упаковке
Условия хранения	Хранить отдельно от пищевых продуктов, защищая от попадания прямых солнечных лучей, вдали от источников тепла/открытого огня в сухом помещении при t = +5...+35 °C. Беречь от замерзания.
Применение	
Подготовка поверхности	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Удалите с поверхности загрязнения, масло и древесную пыль.</li></ul> <b>Новые неокрашенные деревянные поверхности:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой P80/120.</li><li>● Тщательно удалите образовавшуюся пыль.</li></ul> <b>Старые неокрашенные деревянные поверхности:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● Посеревшую выветренную поверхность отшлифуйте наждачной бумагой P80/120 до здорового основания.</li><li>● Тщательно удалите образовавшуюся пыль.</li></ul> <b>Окрашенные деревянные поверхности:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● Не наносите продукт на предварительно окрашенные поверхности.</li><li>● Полностью удалите старую краску/лак с помощью наждачной бумаги.</li><li>● Тщательно очистите образовавшуюся пыль.</li></ul>
Покраска	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Продукт готов к применению и не требует разбавления. (При слишком высоких температурах может быть добавлено 10% воды).</li><li>■ Тщательно перемешайте материал перед использованием и проверьте его однородность. Повторяйте этот процесс по мере необходимости в течение всего процесса покраски.</li><li>■ Нанесите состав в 1 слой кистью и оставьте на ~16 часов до полного высыхания.</li><li>■ Обработайте акриловой шпатлевкой HEMEL Acrylic Filling Paste шляпки гвоздей, стыки, небольшие тонкие трещины глубиной до 3 мм.</li><li>■ Выполните легкую шлифовку поверхности наждачной бумагой P180/220 и нанесите краску HEMEL® Decor Aqua Breather Paint или HEMEL® Decor Breather Paint.</li></ul>



Расход (м <sup>2</sup> /л)	10 м <sup>2</sup> в 1 слой в зависимости от породы древесины
Количество слоев	1 слой
Рабочий инструмент / очистка	Кисть Малярные инструменты очищать мылом и большим количеством теплой воды сразу после использования.
Время высыхания	От пыли: ~ 1 час Полное высыхание: ~ 16 часов При 20 °С и относительной влажности воздуха 40-65%
Общие указания	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Держите продукт закрытым, когда он не используется.</li><li>■ Общая температура применения продукта: от +15 °С до +25 °С при относительной влажности 40-65%.</li><li>■ Влажность древесины: не более 20%.</li><li>■ Не наносите продукт под прямыми солнечными лучами или дождем.</li><li>■ Не наносите на деревянные поверхности льняное масло, грунтовку / праймер, яхтный лак до или после их покраски HEMEL® Decor Aqua Universal Primer.</li><li>■ Чтобы обеспечить долговременную защиту от гниения, перед окрашиванием обработайте деревянные конструкции из хвойных пород Антисептиком HEMEL Timbercare Aqua, оставьте высыхать на 24 часа, затем нанесите Краску-грунт HEMEL® Decor Aqua Universal Primer.</li></ul>
Меры предосторожности	<ul style="list-style-type: none"><li>■ <b>ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ДОСТАТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ.</b> При нанесении внутри помещений открыть окна и двери для доступа свежего воздуха и высыхания поверхности.</li><li>■ <b>ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.</b></li><li>■ Не переливать содержимое в другие контейнеры для хранения.</li><li>■ Не использовать пустые банки для других целей.</li><li>■ Избегайте контакта с глазами и кожей.</li><li>■ Мойте руки после использования.</li><li>■ <b>ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ:</b> При попадании в глаза тщательно промойте большим количеством воды. Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение не проходит. При проглатывании немедленно обратитесь в токсикологический центр, отделение неотложной помощи больницы или к врачу.</li></ul>
Утилизация	Утилизируйте содержимое / банки в соответствии с национальным законодательством.
Сертификаты	Сертификат безопасности игрушек EN71-3

Данная техническая информация составлена на основе современных исследований и практического опыта использования материалов при условии их правильного хранения, обращения и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями производителя. Для получения наилучшего результата мы рекомендуем проводить его пробное тестирование перед применением. Изготовитель/Импортер не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного применения продукта. С получением данной технической информации все ранее изданные Технические описания и информации по продукту становятся недействительными. При выходе новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

По состоянию на 05/2023